

전파확인용 툴은 2 대가 1 세트입니다. 기기의 전지 잔량을 확인한 후,
2 대의 기기 중 임의의 1 대 기기의 송신 버튼을 누릅니다.
1 채널로 송신합니다.(액정 표시 : 「01」)

나머지 기기 1 대의 수신 버튼을 누릅니다.
1 채널로 수신합니다.(액정 좌측이 채널 표시, 우측이 전파 강도 표시)



예를들어, 송신측을 수신기 설치 위치에 설치합니다.

수신측을 송신기의 설치 위치 부근에 가져가서 전파 강도를 확인합니다.
※액정 우측의 표시 숫자가 작을수록 강도가 강합니다.
안정적인 통신의 기준값은 「50」입니다.
60~70 사이에서도 통신은 가능하지만, 환경 변화로 인해 통신이 실패할
가능성이 있습니다.

조작 버튼에 대하여

리셋트 시, 초기 상태로
돌아옴

수신 모드

송신 모드

송신/수신의 채널 변경



설치 시 고려 사항

⚠ 옥내에서는 건물의 구조에 따라 무선 도달 거리가 크게 바뀝니다. 목조는 비교적 무선이 통과하기 쉽고, 철근 콘크리트는 무선이 통과하기 어려운 경향이 있습니다.

⚠ 옥내에서는 전파의 반사나 회절에 의해 설치 위치를 수십 센티 이동시키는 것만으로도 강도가 변화할 경우가 있습니다. 위치를 움직여 변경하더라도 전파 강도가 안정된 장소에 설치할 것을 추천합니다.

⚠ 왕래가 자주 있는 장소 등은 인체의 높이보다 높은 곳에 설치할 것을 추천합니다. 사람이 지나가는 것으로 생기는 전파 강도의 변화를 줄일 수 있습니다.

⚠ 문의 개폐, 창외 블라인드 상태 등의 환경 변화에 의해서 전파 강도가 변화할 경우가 있습니다. 설치 확인 시에는 가능한 문을 닫은 상태 등 나쁜 조건에서 확인할 것을 추천합니다.

⚠ 냉장고 등의 금속제의 차단물 안에 설치할 경우, 문 주위 등에서 전파가 새어 통신할 수 있는 경우가 있습니다. 문 부근에 중계를 통해 네트워크를 구성하면 통신이 잘 되는 경우가 있습니다.

⚠ 기기를 금속제 벽 등에 설치할 경우에는 안테나를 벽에서 떨어뜨려 각도 두어 설치하여 주십시오. 벽과 평행하면 도달 거리가 감소합니다.

설치 예

